Water World Window — AK / AKT / AKH

Технічна й експлуатаційна пам’ятка для фільтрувальних баків. Підготовлена за точними картками Пулсмаркету та номенклатурою 1С.

Перелік моделей

AK, бічний вентиль: AK-350, AK-450, AK-500, AK-650, AK-760, AK-760_1, AK-800, AK-800_1, AK-950. AKT, верхній вентиль: AKT-350, AKT-450, AKT-500, AKT-650, AKT-760, AKT-800, AKT-950. AKH, високий шар завантаження: AKH-820, AKH-950, AKH-950_1, AKH-1250.

AKH-950 і AKH-950_1 — різні модифікації (шар 1,2 м і 1,0 м відповідно). Не підміняйте їх фото, масу завантаження або габарити. Точну масу завантаження для цих двох моделей потрібно звірити за паспортом. Номінальна назва діаметра може відрізнятися від фактичного зовнішнього габариту.

Монтаж і безпека

НЕБЕЗПЕКА. Не відкривайте фільтр та не розбирайте арматуру, коли система перебуває під тиском. Зупиніть насос, відключіть живлення та виключіть автоматичний запуск, скиньте тиск до нульового показання манометра. Перемикання багатопозиційного вентиля здійснюйте лише при вимкненому насосі.

Фільтрувальні баки призначені для механічної очистки води. Встановіть на рівній стійкій основі, розрахованій на масу заповненого бака. Забезпечте доступ до клапана, манометра, кришки й зливу. Підключення має відповідати точній моделі та паспортній схемі. Не використовуйте схеми іншого розташування вентиля.

За наявними даними постачальника для перевірених виконань вказано близько 1,9 бар; паспорт і табличка конкретного бака визначають гранично допустимий тиск і температуру. Не плутайте робочий та випробувальний тиск; не перевищуйте найменшу допустиму межу компонентів. Заповнення, запуск та випробування здійснює кваліфікований фахівець.

Використання й консервація

Використовуйте фільтрувальний матеріал та фракцію, передбачені паспортом моделі. Враховуйте об’єм води, продуктивність насоса, гідравлічний опір та потрібний водообмін. Під час роботи контролюйте манометр, витрату та стан води. Для очищення здійснюйте зворотне промивання відповідно до інструкції клапана та системи. Не застосовуйте універсальний інтервал або непідтверджений поріг тиску.

Перед зимою вимкніть систему, від’єднайте живлення, скиньте тиск і повністю злийте воду з бака, арматури та трубопроводів. Не допускайте замерзання. При витоках або пошкодженні негайно припиніть роботу та зверніться до сервісу.

Джерела: точні номенклатурні записи 1С/XML та українські картки відповідних AK/AKT/AKH на Пулсмаркеті. Повного заводського PDF для цих конкретних виконань не знайдено; ця пам’ятка не замінює його або індивідуальний паспорт.