**WATER-I.D. · ТЕСТЕР PT300**

# Перекис водню і PHMB

## Посібник для візуального тестера

1. Промийте тестер і зніміть кришку. Наповніть камери пробою, занурivши тестер приблизно на 20 см.

2. У відповідну камеру внесіть 1 таблетку Hydrogen Peroxide HR та 1 таблетку Acidifying PT. Закрийте тестер, струсіть до перемішування й зачекайте 2 хвилини.

3. Для етапу PHMB після двох хвилин додайте 1 таблетку PHMB Rapid до тієї самої камери. Закрийте й перемішайте, як показано у схемі виробника.

4. Зіставте забарвлення з відповідною шкалою. Після тесту вилийте пробу та промийте тестер чистою водою. У камері pH використовують окрему пробу з Phenol Red.

5. Таблетки призначені для аналізу води. Не ковтайте їх. Зберігайте у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

Переклад за методикою Water-i.d. Оригінал виробника.