Калібрування мутності

Набір PLSpRefTRB містить стандарти 0,5, 10 і 1000 NTU. Процедура для PrimeLab 1.0 з адаптером мутності.

1. Спочатку відкалібруйте сам PrimeLab. У меню SET виберіть калібрування адаптера мутності.

2. Очистьте зовнішні поверхні кювет зі стандартами. Перед установленням витріть сліди пальців серветкою з комплекту приладу.

3. Підготуйте 0,5 NTU: залиште кювету нерухомою щонайменше на 3 години, потім двічі переверніть догори дном і назад.

4. Підготуйте 10 NTU: тричі переверніть кювету догори дном і назад без струшування. Перед використанням 1000 NTU добре струсіть.

5. Працюйте послідовно зі стандартами 0,5 → 10 → 1000 NTU. Для кожного зніміть кришку кювети, встановіть кювету у фотометр стрілкою вперед, накрийте адаптером мутності й натисніть TEST.

6. Після кожного вимірювання вийміть кювету та щільно закрийте її. Після третього етапу перевірте підтвердження калібрування ID112 на дисплеї.

Перед роботою звірте підготовку стандартів з етикеткою вашого набору.

Джерело — посібник Water-i.d./JENCOLOR PrimeLab 1.0, розділ SET 5, сторінка 13 PDF.